

Беспроводная тревожная кнопка RS1-L2

Руководство по инсталляции

Беспроводная тревожная кнопка **RS1-L2** состоит из передатчика **RT1-L2** и приемника **RR4-P** и предназначена для передачи двух сигналов (тревоги и отмены тревоги) на расстояние до 500 м.

Передатчик **RT1-L2** выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе передатчика расположены:

Антенна.

Клипса для крепления на ремень*.

Две независимые кнопки (тревоги и отмены тревоги).

Индикатор передачи и разряда батареи.

* - Не обязательно.

Для передачи сигнала необходимо нажимать на кнопку дольше, чем полсекунды. При этом загорается индикатор передачи и раздается звуковой сигнал. Устройство будет находиться в режиме передачи все время, пока будет удерживаться кнопка. Поэтому не рекомендуется удерживать кнопку дольше трех секунд.

Для питания передатчика используется алкалиновая батарея LS14250 напряжением 3.6V. Батарея рассчитана на год эксплуатации передатчика.

Приемник **RR4-P** предназначен для приема информации от передатчика **RT1-L2**.

Приемник выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе расположены:

Антенный провод (черный).

Провод для подключения «+» питания (красный).

Провод для подключения «-» питания (белый).

Провода «выход» (коричневые). Нормально-разомкнутый сухой контакт и рассчитан на подключение нагрузки до 250mA.

Индикатор питания и приема сообщения (POWER)

При нажатии кнопки «**A**» на передатчике **RT1-L2**, приемник активизирует свой выход (замыкает контакты реле) и моргает индикатором «Power».

При нажатии кнопки «**B**» на передатчике **RT1-L2**, приемник возвращает свой выход в нормально-разомкнутое состояние и перестает моргать индикатором «Power».

