РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Defendex — Telegram-бот

Редакция: 11.2026 · @MyDefendexBot

Бот @MyDefendexBot присылает уведомления о событиях на ваших объектах, показывает статус и отчёты и позволяет ставить и снимать объекты с охраны.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подключение
2. Команды
3. Постановка на охрану и снятие
4. Уведомления
5. Обозначения
6. Код для сброса пароля

1 Подключение

1. Найдите в Telegram бота **@MyDefendexBot** и нажмите «Start».
2. Если бот отвечает «Нет регистрации. ID: …», передайте этот номер ID своему администратору или монтажнику — он внесёт его в ваш профиль (поле Telegram ID).
3. Когда ID внесён, снова отправьте /start — появится список ваших объектов.

2 Команды

Команда	Что делает
/start	список объектов с кнопками ARM/DISARM
/status	статус объектов: охрана 🔐/🔓, связь 🟢/🔴
/report	отчёт за сутки; /report 7 — за 7 дней
/settings	ваши подписки на уведомления
/lang	язык бота: RU / EN / LV
/help	список команд
/test_on, /test_off	уведомления о тесте связи — включить / выключить
/no_comm_on, /no_comm_off	уведомления «нет связи» — включить / выключить
/rf N	слабый радиосигнал: слать при уровне ≤ N (0 — выкл, 7 — все)

3 Постановка на охрану и снятие

1. Отправьте /start и выберите объект (🔒 — на охране, 🔓 — снят).
2. Нажмите 🔒 **ПОСТАВИТЬ** или 🔓 **СНЯТЬ**.
3. Бот ответит «✅ Команда отправлена».

4 Уведомления

- Тревоги и другие события ваших объектов приходят автоматически на выбранном языке (/lang).
- Тест связи — по умолчанию **выключен** (/test_on, чтобы включить).
- «Нет связи» — по умолчанию **включено** (/no_comm_off, чтобы выключить).
- Слабый радиосигнал — по умолчанию все уровни; порог меняется командой /rf N.
- Текущие настройки — /settings.

5 Обозначения

🔐 на охране · 🔓 снят · 🟢 на связи · 🔴 нет связи · 📱 GSM · 📻 радио

6 Код для сброса пароля

Через бота можно получить код для сброса пароля в порталах и приложении. Чтобы код приходил, боту нужно один раз написать.