


Lai ierīce ar paneļiem darbotos korekti, nepieciešams uzstādīt ierīces datu apmaiņas ātrumu pa Serial port vienādu ar 57600. Lai to veiktu, nospiediet un turiet taustiņu 0. Pēc tam ievadiet instalātora kodu (pēc noklusējuma - 0000). Ievadiet 3035. Pārliecinieties, ka astotā šūna ir aktivizēta. Ja šūna nav aktivizēta, aktivizējiet to, nospiežot taustiņu 8, un izejiet no programmēšanas režīma. Informācija tiek nosūtīta formātā Contact ID.

Для корректной работы устройства с панелями, необходимо выставить в панели скорость обмена по Serial порту - 57600. Для этого зажмите и удерживайте клавишу 0. Затем введите код инсталлятора (по умолчанию — 0000). Введите 3035. Убедитесь, что ячейка [8] активирована. Если нет, активируйте нажатием клавиши 8 и выйдите из режима программирования.
Информация отсылается в формате Contact ID.

To order for panel to work correctly with the interface, You have to set Serial port Baud rate to 57600. To do so, press and hold 0 key. Then enter installers code (default – 0000). Enter 3035. Make sure option [8] is active. If not, activate it by pressing 8 and exit programming mode. Information is sent in Contact ID format.