

Komunikāciju interfeiss Matrix_1

Instalācijas pamācība

Коммуникационный интерфейс Matrix_1


Руководство по инсталляции

VISPĀRĪGAS ZIŅAS

Komunikācijas interfeisa modulis **MATRIX_1** paredzēts, lai savietotu objekta ierīci **RT4-5se** ar apsardzes paneli **Matrix_6**. Datu apmaiņa starp ierīcēm notiek formātā *Contact-ID.*

Interfeisa modulim **MATRIX_1** ir:

- Divas kontaktligzdas:
  - Pieslēgšanai pie paneļa **Matrix_6,**
  - pieslēgšanai pie raidītāja **RT4-5se;**
- Indikators *Power* (sarkans): mirdz, kad modulim tiek padēvēts spriegums;
- Indikators *Line* (zaļš): mirgo, kad notiek datu apmaiņa starp paneli un interfeisa moduli.



© Korteks
Līksnas iela 7, Rīga, Latvija, Tel./fakss: (+371)-7505604, (+371)-7505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коммуникационный интерфейс **MATRIX_1** предназначен для обеспечения совместного использования объектового устройства **RT4-5se** и охранных панелей **Matrix_6**.

Обмен информацией между устройствами происходит в формате *Contact-ID.*

Коммуникационный интерфейс **MATRIX_1** содержит:

- 2 контактные колодки:
  - для подключения к панели **Matrix_6**
  - для подключения к передатчику **RT4-5se;**
- Светодиод *Power* (красный): горит при подаче напряжения на модуль
- Светодиод *Line* (зеленый): моргает, когда происходит обмен данными между панелью и интерфейсом.



© Korteks
Līksnas iela 7, Rīga, Latvija, Tel./fakss: (+371)-7505604, (+371)-7505603
E-mail: info@cortex.lv, http://www.cortex.lv